


## СМОНТИРОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ


Если трубопровод уже смонтирован, разрежьте трубку "K-FLEX" вдоль, до ее установки на трубу.

1




Пользуйтесь только острыми ножами. Ровный разрез позволит затем легко и качественно выполнить клеевой шов.

Используйте специальный нож "K-FLEX". Аккуратно, не притрагиваясь руками к разрезаемым поверхностям, протащите лезвие ножа вдоль трубы. Далее очистите поверхности, подлежащие склеиванию, с помощью очистителя "K-FLEX".







## СМОНТИРОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ




**2** Поместите изоляцию "K-FLEX" на трубу так, чтобы ее разрезанные края были отдалены друг от друга. Нанесите ровный слой клея "K-FLEX" на оба края разреза.



**3** Как только клей подсохнет, соедините края трубы "K-FLEX" и сильно сожмите их на очень короткое время.



**4** При выполнении соединения двух уже смонтированных участков изоляции вырежьте кусок трубы "K-FLEX" **чаще всего длиннее (на 2 мм)** места вставки.



**5** Разрежьте вставку вдоль и смонтируйте на трубопроводе также, как и основные изоляционные трубы.